



単相用 コンデンサ




NOTICE

- モーターローラ1本毎にコンデンサ1ヶが必要です。
逆転させる場合はモーターローラの白と黒を入れ替えてください。
下記配線でコード側より見て右回転いたします。

外形寸法図



配線図



寸法表

| コンデンサ | 寸法 mm | A | B | C | D |
|---------------|-------|------|------|------|------|
| 100V用 (8μF) | | 38.0 | 29.0 | 29.0 | 19.0 |
| 110V用 (8μF) | | 38.0 | 29.0 | 29.0 | 19.0 |
| 115V用 (5μF) | | 31.0 | 27.0 | 27.0 | 17.0 |
| 200V用 (2μF) | | 31.0 | 24.5 | 23.5 | 14.5 |
| 220V用 (1.5μF) | | 31.0 | 24.0 | 24.0 | 14.0 |
| 230V用 (1.5μF) | | 31.0 | 24.0 | 24.0 | 14.0 |
| 240V用 (1.2μF) | | 31.0 | 24.0 | 24.0 | 14.0 |

※φ42.7のコンデンサは5μFとなります。
※上記μFはφ57・60.5の場合になります。

- MR-38
- MR-42
- MR-48
- MR-50
- MR-57
- MR-60
- MR-T-42
- MR-T-52
- 単相用コンデンサ
- オプション
- 技術資料